

Manuel d'utilisation Salvus Novellara coffre-fort hôtel / coffre de sécurité

Veillez lire attentivement ce guide avant la mise en service de votre coffre.

Votre coffre dispose en standard de 6 fonctions de base que vous devez programmer en avance. Les 6 fonctions de base sont présentées de A jusqu' au F (voir en bas). Etudiez bien les fonctions de base et choisissez la fonction souhaitée.

A – Le code utilisateur devrait-il être visible sur l'écran quand vous entrez le code ?

Cochez :

- 0** pour cacher le code utilisateur.
- 1** pour montrer le code utilisateur à l'écran.

B – Votre code: Vous pouvez choisir un code utilisateur à 3, 4, 5 ou 6 chiffres.

Cochez :

- 3** pour avoir un code utilisateur à 3 chiffres.
- 4** pour avoir un code utilisateur à 4 chiffres
- 5** pour avoir un code utilisateur à 5 chiffres.
- 6** pour avoir un code utilisateur à 6 chiffres
- 7** pour avoir un code utilisateur à 3, 4, 5 ou 6 chiffres (fonction hôtel).

C – Blocage à la saisie d'un code utilisateur incorrecte. Vous pouvez choisir de faire bloquer la serrure si quelqu'un a composé 4 codes erronés successivement.

Cochez :

- 0** si vous ne voulez pas programmer un temps de blocage.
- 1** pour programmer un temps de blocage de 15 minutes.
- 2** pour programmer un temps de blocage de 30 minutes.

D – Ouverture du coffre avec code master ou unité USB (livrable en option, par exemple pour l'utilisation dans des hôtels). Si vous ne connaissez pas le code utilisateur, vous pourrez ouvrir le coffre avec le code master ou avec l'unité USB.

Cochez :

- 0** pour une ouverture sans code master et avec l'unité USB.
- 1** pour une ouverture avec code master et avec l'unité USB.
- 2** pour une ouverture sans code master et sans unité USB.
- 3** pour une ouverture avec code master en sans unité USB.

E – Lire les 100 dernières ouvertures/fermetures de la porte via l'unité USB (livrable en option). Il s'agit d'une fonction pour l'usage hôtelier. Si vous utilisez le coffre comme coffre de sécurité, vous pouvez Cochez le 0 ou 1.

Cochez :

- 0** pour voir uniquement les ouvertures.
- 1** pour voir les ouvertures et les fermetures.

F – Programmation pour l'usage domestique ou hôtelier. Si vous utilisez le coffre à la maison, il suffit de saisir la touche ENTER pour fermer le coffre. Pour l'usage hôtelier il faut composer votre code utilisateur pour fermer le coffre.

Cochez :

- 0** pour usage domestique.
- 1** pour usage hôtelier.

Par exemple : vous avez sélectionné les fonctions suivantes : A1, B4, C1, D3, E0, F0. Ces fonctions sélectionnées forment le code « 141300 ». Suivez les étapes suivantes pour programmer ces fonctions.

Il est à conseiller de toujours programmer le code avec la porte ouverte.

- 1) Saisissez « ## ».
- 2) « PROG » apparaît à l'écran.
- 3) Composez le code de programmation « 751019 » pour programmer les fonctions de base.
- 4) Le premier chiffre clignote.
- 5) Composez le code que vous avez formé en sélectionnant les fonctions (« 141300 » selon l'exemple en haut).
- 6) Saisissez « ENTER » comme confirmation.
- 7) Ensuite à l'écran apparaissent 6 chiffres qui représentent la date dans l'ordre JJ/MM/AA. Le premier chiffre clignote. Entrez la date actuelle. Par exemple : le 14 mars 2019 sera comme code « 140319 ». Saisissez « ENTER » comme confirmation.
- 8) Ensuite à l'écran apparaissent 6 chiffres qui représentent l'heure dans l'ordre HH/MM/SS. Le premier chiffre clignote. Entrez l'heure actuelle. Par exemple : 20h15 et 30 secondes sera comme code « 121530 ». Saisissez « ENTER » comme confirmation.

Attention ! Votre coffre a été programmé à l'usine avec le code master 000000. Avant d'utiliser le coffre, changez-le immédiatement en votre code personnel et retenez-le bien !

Changement du code master

- 1) Saisissez « ## ».
- 2) « PROG » apparaît à l'écran.
- 3) « Composez » 000000.
- 4) « NEW » apparaît à l'écran..
- 5) Composez le nouveau code master, par exemple « 654321 ».
- 6) « AGAIN » apparaît à l'écran.
- 7) Répétez le nouveau code master, par exemple « 654321 ».
- 8) « DONE » apparaît à l'écran. Votre nouveau code master a été programmé.

Programmation du code utilisateur à la première utilisation du coffre – USAGE DOMESTIER.

Il est à conseiller de toujours programmer le code avec la porte ouverte. Composez le code master pour ouvrir la porte.

- 1) Composez le code utilisateur souhaité. Il faut utiliser le nombre de chiffres comme programmé en avance (voir « B » à la page 1). Ensuite saisissez la touche « ENTER » comme confirmation. Le code utilisateur a été programmé. A partir de maintenant, il suffit de saisir la touche « ENTER » pour fermer la porte.
- 2) « CLOSED » apparaît à l'écran.
- 3) Pour ouvrir la porte, composez votre code utilisateur.
- 4) « OPENED » apparaît à l'écran.

Changement du code utilisateur

- 1) Composez le code « ##68ENTER » in.
- 2) « NEW » apparaît à l'écran.
- 3) Composez le nouveau code utilisateur. Il faut utiliser le nombre de chiffres comme programmé en avance (voir « B » à la page 1).
- 4) Saisissez « ENTER » comme confirmation. Le nouveau code utilisateur a été programmé.

Programmation du code utilisateur à la première utilisation du coffre – USAGE HÔTELIER. Il est à conseiller de toujours programmer le code avec la porte ouverte. Composez le code master pour ouvrir la porte.

- 1) Composez le code utilisateur souhaité en saisissez « ENTER » comme confirmation.
- 2) « CLOSED » apparaît à l'écran.
- 3) Pour ouvrir la porte, composez votre code utilisateur.
- 4) « OPENED » apparaît à l'écran.

Ouverture d'urgence avec clé de secours

1. Enlevez le volet près du clavier.
2. Entrez la clé de secours et tournez-la à gauche ou à droite.
3. « OPENED » apparaît à l'écran.
4. Attention ! Ne rangez pas cette clé dans le coffre, mais dans un autre endroit sécurisé.

Changer les piles

1. Nous conseillons de changer les piles tous les ans comme mesure préventive.
2. La serrure fonctionne avec 4 pièces de piles alcalines AA LR6 1.5V « penlite ».
3. Le compartiment des piles se trouve à l'intérieur de la porte.
4. Dévissez le couvercle avec un tournevis cruciforme.
5. Remplacez les piles par des nouvelles et revissez le couvercle.

Messages à l'écran

AGAIN	- composez encore une fois votre code utilisateur ou code master.
BA-HI	- les piles sont pleines
BA-LO	- les piles sont presque vides, remplacez-les.
CLOSE-	- les pènes sortent de la porte.
CLOSED	- les pènes sont complètement sorties de la porte.
-OPEN-	- les pènes entrent dans la porte.
OPENED	- les pènes sont complètement entrées dans la porte
DONE	- l'action précédente a été exécutée correctement
NEW	- saisissez votre nouveau code