

Montagehandleiding

RVS Veiligheidsbeslag

U heeft een RVS veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet aan de SKG® kwaliteitseisen, wat staat voor een optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk 'Veilig Wonen'. Alle RVS producten zijn met zorg onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd.

Montagestappen

1. Bouw de cilinder in
2. Plaats het binnenschild of -rozet op de buitenzijde van de deur met cilinder.
3. Teken de aangegeven boorgaten af en herhaal dit aan de binnenzijde van de deur.
4. Verwijder het binnenschild of -rozet, de cilinder en het slot.
5. Boor nu vanaf de buitenzijde op de afgetekende plaatsen gaten van $\varnothing 14\text{mm}$ tot het midden van de deur. Boor vervolgens vanaf de binnenzijde door de deur heen.
6. Verwijder alle boorselresten en maak de gaten goed schoon.
7. Monteer slot en cilinder in de deur*.
8. Monteer nu het beslag met de meegeleverde montageset.

** Let op! De profielcilinder mag niet meer dan 12 mm uit de deur steken.*

Schroeventabel

Om te voldoen aan de behaalde inbraakwerendheid en garantie moet het veiligheidsbeslag met de meegeleverde montageset bevestigd worden. Naast de schroefkwaliteit is het belangrijk dat de juiste schroeflengte toegepast wordt bij de juiste deurdikte.

Deurdikte	Schroeflengte binnenschild/ -rozet 4 mm	Schroeflengte binnenschild/ -rozet 10 mm
38 - 43 mm	M6 x 50 mm	M6 x 55 mm
43 - 48 mm	M6 x 55 mm	M6 x 60 mm
48 - 53 mm	M6 x 60 mm	M6 x 65 mm
53 - 58 mm	M6 x 65 mm	M6 x 70 mm
58 - 63 mm	M6 x 70 mm	M6 x 75 mm
63 - 68 mm	M6 x 75 mm	M6 x 80 mm
68 - 73 mm	M6 x 80 mm	M6 x 85 mm
73 - 78 mm	M6 x 85 mm	M6 x 90 mm
78 - 83 mm	M6 x 90 mm	M6 x 95 mm
83 - 88 mm	M6 x 95 mm	M6 x 100 mm
88 - 93 mm	M6 x 100 mm	M6 x 105 mm

Ansa is een merknaam van S2 hang- en sluitwerk B.V.