

Filex Deposit box

security
filex



GEbruikersHANDLEIDING



MANUEL D'UTILISATION




USER MANUAL

Montage via slede
Montage par glissière
Installation via cradle


Inwerp-opening bankbiljetten
Fente pour billets de banque
Deposit slot for banknotes

Slot voor het verwijderen van de kassakluis
Serrure pour enlever le coffre de caisse
Lock for removing the cash safe

Hendel voor het doorvoeren van bankbiljetten
Poignée pour faire passer les billets de banque
Handle for passing through the banknotes



4x schroef 16mm voor montage onder de toonbank
4x vis 16mm pour montage sous le comptoir
4x screw 16mm for mounting under the counter



Slot voor verwijderen van de binnencassette
Serrure pour enlever la cassette intérieure
Lock for removing internal cassette

Binnencassette
Cassette intérieure
Internal cassette