

Kierstandhouder

Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor \varnothing 2 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood



Inhoud verpakking

1x kierstandhouder

1x gaffel


7x schroef 3,5 x 25 mm

Toepassing

Voor naar binnendraaiende deuren.

Montagestappen

1




Sluit de deur.

Bepaal de juiste positie en plaats de kierstandhouder op het kozijn. Teken de schroefgaten af.




Plaats de kierstandhouder iets boven het deurbeslag, zodat je hem makkelijk kunt gebruiken.

2




Boor de schroefgaten voor met een boor
Ø 2 mm.

3




Plaats de kierstandhouder op het kozijn en schroef deze vast met 3 schroeven 3,5 x 25 mm.

4




Plaats de gaffel op de deur met een tussenruimte van 7,5 - 10 mm tussen de kierstandhouder en de haak.

5




Teken de schroefgaten van de gaffel af.

6




Boor de schroefgaten voor met een boor
Ø 2 mm.

7



Plaats de gaffel op de deur en schroef deze vast met 4 schroeven 3,5 x 25 mm.

8



Test de werking van de kierstandhouder.

Artikelnummer:
VEIL9178
V3.0 MARK0422

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

