

# Kierstandhouder



## Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor  $\varnothing$  2 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood



## Inhoud verpakking

1x kierstandhouder

4x schroef 4,5 x 35 mm

2x schroef 5,0 x 60 mm

## Toepassing

Voor naar binnendraaiende deuren.


## Montageplaats



**Plaats de kierstandhouder iets boven het deurbeslag, zodat je hem makkelijk kunt gebruiken.**

# Montagestappen

1




Sluit de deur.

Plaats de gaffel horizontaal op de deur met de nok naar het kozijn gericht.


Zorg dat de zijkant van de montageplaat gelijk ligt met de kopse kant van de deur.

2




Teken de schroefgaten van de gaffel af op de deur.

**3**




Boor de schroefgaten voor met een boor  
Ø 2 mm.

4



Plaats de gaffel op de deur en schroef deze vast met 4 schroeven 4,5 x 35 mm.


**5**



Plaats de kierstandhouder over de gaffel op het kozijn. Zorg dat de nok van de gaffel met gelijke ruimte rondom in de gleuf van de kierstandhouder zit. De kierstandhouder moet vrij kunnen scharnieren.


Teken de schroefgaten af op het kozijn.

**6**




Verwijder de kierstandhouder en boor de gaten voor met een boor  $\varnothing$  3 mm.

7



Plaats de kierstandhouder op het kozijn en schroef deze vast met 2 schroeven 5,0 x 60 mm.

8



Controleer of de kierstandhouder goed werkt.

Artikelnummer: VEIL9180  
V3.0 MARK0421

Veilig is een merk van Nauta BV  
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld  
+31 (0)342 - 455050 • [info@nauta.com](mailto:info@nauta.com)

