

Easy²Performance line meerpuntsvergrendeling

De Easy²Safe H540 meerpuntsvergrendeling is een krukbediend slot. De bediening is heel eenvoudig: kruk omhoog = deur op slot. Het slot wordt middels een sleutel ontgrendeld.

Werking binnen

Vergrendelen



Beweeg de
kruk volledig
omhoog

De deur is
vergrendeld

Ontgrendelen



Draai de sleutel
één toer om

Beweeg de
kruk naar
beneden om de
deur te openen

Aandachtspunt!

In ontgrendelde situatie is de dagschoot middels de kruk altijd te bedienen.

Werking buiten

Vergrendelen



Beweeg de
greepkruk
volledig
omhoog

De deur is
vergrendeld

Ontgrendelen



Draai de sleutel
één toer om

Beweeg de
greepkruk naar
beneden om de
deur te openen

Aandachtspunt!

De dagschoot is middels de greepknop niet bedienbaar zonder gebruik van de sleutel. De dagschoot is in ontgrendelde situatie slechts eenmalig te bedienen, daarna is de sleutel nodig om de greepknop weer eenmalig vrij te geven.

H542 Easy2safe

Easy2Performance line meerpuntsvergrendeling

De Easy2Safe Topslot H542 meerpuntsvergrendeling is een krukbediend slot. Het slot is uitgerust met een cilindergat boven de kruk, waardoor het slot standaard voldoet aan WoonKeur®. De bediening is heel eenvoudig: kruk omhoog = deur op slot. Het slot wordt middels een sleutel ontgrendeld.

Werking binnen

Vergrendelen



Beweeg de kruk volledig omhoog



De deur is vergrendeld

Ontgrendelen



Draai de sleutel één toer om



Beweeg de kruk naar beneden om de deur te openen

Aandachtspunt!

In ontgrendelde situatie is de dagschoot middels de kruk altijd te bedienen.

Werking buiten

Vergrendelen



Beweeg de greepkruk volledig omhoog



De deur is vergrendeld

Ontgrendelen



Draai de sleutel één toer om



Beweeg de greepkruk naar beneden om de deur te openen

Aandachtspunt!

De dagschoot is middels de greepknop niet bedienbaar zonder gebruik van de sleutel. De dagschoot is in ontgrendelde situatie slechts eenmalig te bedienen, daarna is de sleutel nodig om de greepknop weer eenmalig vrij te geven.