

Handleiding

Raamuitzetter



Wegdraaibaar

Montagebenodigheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor Ø 3 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood



Inhoud verpakking


1x Wegdraaibare raamuitzetter SKG**

8x Schroeven 4.5x40 mm


1x Sleutel

Montageplaats


Scharnierzijde



Scharnierzijde



Minimaal benodigde montageruimte




Toepassing

Voor naar buitendraaiende klep- of uitzetramen.

Montagestappen


1



Houd het raam tijdens de montage gesloten.


Plaats de raamuitzetter op het kozijn en tegen het raam en teken de schroefgaten af op het raam.

2




Boor de schroefgaten voor met een boor
Ø 3 mm.

3



Schroef de raamuitzetter vast op het raam
met 4 schroeven 4.5x40 mm.


4



Trek, met de raamuitzetter, het raam nu stevig dicht tegen het tochtprofiel.


Teken de schroefgaten af op het kozijn.

5




Boor de schroefgaten voor met boor $\varnothing 3$ mm.

6



Schroef de raamuitzetter vast op het kozijn met 4 schroeven 4.5x40 mm.

7



Test de werking van de wegdraaibare
raamuitzetter.

Artikelnummers:
VEIL9069 | VEIL9070 | VEIL9071

V3.0 MARK0397

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

